E090401X 02/04/09



ISTRUZIONI D'USO MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

INSTALLATION MAINTINANCE AND USE MANUAL

ZP 400

IMESA S.p.A. Via degli Olmi 22 31040 Cessalto (TV), Italia tel. +39.0421.468011 fax +39.0421.468000 www.imesa.it

INDICE GENERALE

		Pag.
01	RIEPILOGO DATI MARCATURA DELLA MACCHINA	3
02	USO DEL MANUALE DI ISTRUZIONE	4
03	USO PREVISTO – GENERALITA'	4
	03.1 Uso previsto03.2 Caratteristiche generali03.3 Natura del rischio	4 4 4
04	DESCRIZIONE TECNICA DELLA MACCHINA	5
	04.1 Parti strutturali ed organi – Tav. I	5
	04.1.1 Fasciame esterno04.1.2 Fondo fasciame04.1.3 Basamento04.1.4 Cestello04.1.5 Coperchio	6 6 6 6
	04.2 Gruppi	7
	04.2.1 Trasmissione – Tav.II 04.2.2 Dispositivo richiamo al centro – sospensione – Tav. III 04.2.3 Pannello di comando – Tav. IV 04.2.4 Freno	7 8 9 10
	04.3 Rumore	10
05	INSTALLAZIONE	11
	05.1 Disimballaggio e livellamento05.2 Scarico acqua05.3 Collegamenti elettrici	11 11 11
06	PROCEDURA DI AVVIAMENTO	12
	06.1 Dare energia 06.2 Controllo senso di rotazione	12 12

07	ISTRUZIONI PI	ER L'USO	12
	07.1 Operazion 07.2 Arresto ma 07.3 Caricamen	acchina	13 13 13
08	DISPOSITIVI I	DI SICUREZZA: FUNZIONAMENTO E CONTROLLO	14
	08.1 Dispositivo	o di sicurezza apertura coperchio – Tav. VIII	14
09	MANUTENZIO	ONE	15
	09.1 Lubrificaz 09.2 Ammortiz 09.3 Cuscinetti		15 15 16
10	RIEPILOGO DA	ATI MACCHINA	16
	INDICE DELLI	E TAVOLE	
	TAVOLA I TAVOLA II TAVOLA III	INSIEME GENERALE TRASMISSIONE DISPOSITIVO DI RICHIAMO AL CENTRO	5 7 8 9
	TAVOLA IV	PANNELLO DI COMANDO	
	TAVOLA V	DISEGNO FONDAZIONE	17
	TAVOLA VI	INGOMBRO	18
	TAVOLA VII	INGOMBRO COPERCHIO APERTO	19
	TAVOLA VIII		14

ALLEGATO: SCHEMA ELETTRICO

RIEPILOGO DEI DATI DELLA MARCATURA DELLA MACCHINA

• MARCHIO – LOGO – SOCIETA':

M.S.L. MECCANICA S.r.l.

Via Forrenera, 2 51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

• IL FABBRICANTE: M.S.L. Meccanica S.r.l.

• MARCATURA: **MARCHIO**

((

• MACCHINA: IDROESTRATTORE CENTRIFUGO

• MODELLO: **ZP/400**

•	RPM: 1450
•	DIAMETRO CESTELLO: 400 mm
•	CAPACITA' DI CARICO: 8 Kg
•	POTENZA INSTALLATA: 1,1 Kw
•	ANNO DI COSTRUZIONE:

MATRICOLA:___

USO DEL MANUALE DI ISTRUZIONE

Il manuale tecnico è indirizzato al personale preposto all'uso, all'installazione, alla manutenzione e alla riparazione guasti.

E' necessario leggere attentamente i capitoli specifici per poter operare in sicurezza nell'uso, l'installazione, la manutenzione e le riparazioni dell'idroestrattore.

Il costruttore si riserva il diritto di aggiornamento del manuale senza obbligo di "retrofit".

Il costruttore si ritiene sollevato da ogni responsabilità nei seguenti casi:

- Il caricamento della macchina non avvenga nei modi indicati nel manuale;
- Non vengono osservate le indicazioni per l'installazione;
- Non venga fatta la manutenzione secondo quanto previsto nel manuale;
- Vengano elusi o non controllati, con periodicità prevista, i dispositivi di sicurezza che impediscono la rotazione del cestello con coperchio anche parzialmente aperto;
- Vengano effettuate modifiche o interventi non autorizzati;
- Vengano centrifugati materiali con densità superiore a quella prevista;
- Vengano centrifugate masse superiori a quelle indicate in targhetta.

USO PREVITO – GENERALITA'

03.1 - USO PREVISTO

L'idroestrattore centrifugo mod. ZP/400 è impiegato principalmente per disidratare biancheria, prodotti dell'industria tessile o altri prodotti, purché la loro massa volumica non superi 1,3 Kg/dmc.

Il carico massimo centrifugabile, al massimo numero di giri: 8 Kg a 1350 rpm.

03.2 - CARATTERISTICHE GENERALI

L'idroestrattore centrifugo mod. ZP/400 è oscillante, in questo tipo di macchina le oscillazioni del cestello dovute alla forza centrifuga prodotta dal carico sbilanciato vengono ridotte dal dispositivo di richiamo al centro, per effetto delle reazioni di anelli elastici.

03.3 - NATURA DEL RISCHIO

I rischi connessi all'uso dell'idroestrattore derivano principalmente dalla rotazione della macchina con coperchio anche parzialmente aperto:


- azionamento del coperchio con macchina in rotazione;
- apertura accidentale, anche parziale, del coperchio con macchina in rotazione;
- azionamento della macchina con coperchio anche parzialmente aperto.

Altri rischi possono derivare dal funzionamento con carico sbilanciato. Un carico eccessivamente sbilanciato può originare una forza centrifuga sul cestello tale da sollecitare irregolarmente l'albero motore e il dispositivo di richiamo al centro (sospensione).

DESCRIZIONE TECNICA DELLA MACCHINA

04.1 - PARTI STRUTTURALI ED ORGANI - Tav. I

IDROESTRATTORE CENTRIFUGO Mod. ZP 400



04.1.1 - FASCIAME ESTERNO

Il fasciame esterno assolve il duplice compito di protezione del cestello e di contenimento del liquido centrifugato, è costruito in lamiera di acciaio inossidabile ed è collegato al basamento con 6 viti M6.

04.1.2 - FONDO FASCIAME

Il fondo fasciame provvede a raccogliere il liquido centrifugato e a convogliarlo all'esterno mediante un tubo di scarico che si raccorda a un bacino anulare di raccolta sottostante il cestello.

04.1.3 - BASAMENTO

Il basamento, realizzato in robusta fusione di ghisa, porta l'alloggiamento per il dispositivo di richiamo al centro e consente l'ancoraggio a terra della macchina. Il basamento viene ancorato alla fondazione con tre arpioni di fondazione (tirafondo) opportunamente calcolati per resistere alle forti sollecitazioni dovute a un funzionamento con carico anche fortemente sbilanciato.

04.1.4 - CESTELLO

I l cestello è composto essenzialmente da due parti: fondo e il mantello.

Il fondo, realizzato in robusta fusione di ghisa ed è interamente rivestito in lamiera di acciaio inossidabile, porta la sede conica per l'accoppiamento con l'albero motore.


Il mantello è realizzato in lamiera forata di acciaio inossidabile ed è rinforzata da due fasce, una superiore ed una inferiore. L'unione tra mantello e fondo è realizzata mediante n.8 viti M6 e relativo dado autobloccante.

04.1.5 – COPERCHIO

La macchina è dotata di un coperchio per impedire che il materiale da centrifugare fuoriesca dall'idroestrattore durante il funzionamento e nel contempo per evitare che si possa operare nel cestello durante il funzionamento. Il coperchio è incernierato alla scatola di comando, l'apertura è manuale ed è regolata da un dispositivo di sicurezza.

04.2 - GRUPPI


04.2.1 – TRASMISSIONE – Tav. II



La trasmissione del moto dal motore elettrico al cestello avviene direttamente perché il cestello è calettato direttamente sull'albero del motore elettrico. Il motore elettrico è appositamente costruito, in esso l'albero (part.1) è supportato da due cuscinetti, uno superiore radiale rigido a sfere (part.2), e uno inferiore a rulli cilindrici (part.3). Le sedi per l'alloggiamento dei cuscinetti essendo a tenuta stagna, grazie all'azione degli anelli di tenuta (part.6) per il contenimento del grasso per la lubrificazione che è a vita, proteggono i cuscinetti da qualunque infiltrazione. Il motore elettrico porta posteriormente una flangia (part.4) per l'ancoraggio alla flangia del dispositivo di richiamo al centro (part.5).


L'albero di trasmissione, realizzato in acciaio speciale, è sovradimensionato in modo da garantire la resistenza meccanica, anche con grandi sollecitazioni trasmesse da carichi fortemente sbilanciati.

04.2.2 - DISPOSITIVO DI RICHIAMO AL CENTRO - SOSPENSIONE - Tav. III



Nella fase di avviamento o durante il funzionamento, per effetto della forza centrifuga generata dalle masse non equilibrate contenute nel cestello, l'albero motore si inclina lateralmente descrivendo una superficie conica. L'inclinazione dell'albero fa inclinare quindi il motore con la sua flangia di ancoraggio (part.2) per cui la flangia del dispositivo (part.3) quindi il mozzo porta ammortizzatori (part.5) che con la sua aletta anulare comprime i due anelli elastici (part.6) che deformandosi danno luogo alla reazione, forza di richiamo al centro, che tende a riportare l'albero nella posizione originaria con l'asse perfettamente verticale. La rotazione del mozzo, per effetto della coppia trasmessa dal motore, soprattutto all'avviamento e in frenatura, viene impedita dai cagnoli (part.4), solidali al mozzo stesso, che si impegnano nelle tracce degli anelli elastici. Il dispositivo di richiamo al centro-sospensione è alloggiato in una apposita sede del basamento (part.1).

04.2.3 - PANNELLO DI COMANDO - Tav. IV



Il pannello di comando è posto a bordo macchina; da esso si possono comandare le seguenti operazioni:

- Avviamento della macchina premendo il pulsante "MARCIA".
 La macchina non parte se il coperchio è anche parzialmente aperto.
- 2) Arrestare la macchina premendo il pulsante "ARRESTO/EMERGENZA", con questo comando la macchina termina immediatamente il ciclo.
- 3) Impostare il tempo di centrifugazione sul temporizzatore posto all'esterno della scatola di comando, la scala (0-30min) del temporizzatore è in minuti. Il tempo di centrifugazione calcolato dall'avviamento all'inizio della frenatura.
- 4) Impostare il tempo di sblocco del coperchio agendo sul temporizzatore posto all'interno del pannello di comando (scala 0-60sec). Tale tempo è impostato in fase di collaudo a 30 sec, per avere un buon margine di sicurezza rispetto al tempo di frenatura e quindi avere la ragionevole certezza che il cestello è fermo dopo tale tempo. In concomitanza del temporizzatore agisce il

sensore magnetico con il relativo relé di controllo rotazione il quale permette lo sblocco del coperchio quando l'albero del motore è fermo.

E' assolutamente vietato impostare il tempo ad un valore inferiore a 30 sec.

Sul pannello di comando ci sono due spie luminose, una bianca ed una rossa, che se illuminate indicano:

- LAMPADA ROSSA: CESTELLO IN ROTAZIONE la macchina sta operando.
- LAMPADA BIANCA: CESTELLO IN ROTAZIONE la scatola di comando è alimentata.

I dispositivi di comando sono fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni a cui sono sottoposti durante il funzionamento e all'azionamento.

Gli errori di logica nei comandi non sono possibili perché momento per momento la macchina accetta solo comandi congrui con la sequenza operativa. Al ripristino di energia elettrica dopo una interruzione la macchina prosegue il ciclo per il tempo residuo. Trascorso il tempo di centrifugazione la macchina si arresta e si predispone per un ciclo successivo, come in un ciclo normale.

04.2.4 - FRENO

La frenatura della macchina avviene direttamente sul motore elettrico con sistema in controcorrente. L'alimentazione del freno è in corrente continua la quale è derivata dall'autotrasformatore e successivo ponte a diodi raddrizzatori.

04.3 - RUMORE

Per quanto riguarda l'emissione di rumore aereo, il valore della pressione acustica continua equivalente ponderato a quella emessa da un identico modello di questa macchina in condizioni di normale funzionamento, non supera mai il valore di 60 dB(A).

INSTALLAZIONE

05.1 – DISIMBALLAGGIO E LIVELLAMENTO – Tav. V,VI,VII

Dopo aver tolto l'imballo esterno della macchina procedere alla movimentazione, la macchina è ancorata al pallett di legno per consentire la movimentazione con muletto. La portata del muletto deve essere adeguata al peso della macchina che è circa 100 Kg. Dopo aver trasportato la macchina nel punto di installazione si può eliminare il pallet e posizionare la macchina sulla fondazione precedentemente realizzata in cemento armato, come indicato dal disegno di fondazione, vedi tavola V, con i punti di ancoraggio dei tiranti in corrispondenza dei relativi pozzetti e lo scarico in corrispondenza dello scarico realizzato nella fondazione.

Per quanto riguarda gli ingombri della macchina fare riferimento alla tavola VI e VII.

Dopo aver verificato la corretta posizione ed eseguito il livellamento dell'idroestrattore si può colare cemento liquido nei pozzetti con i tiranti di fondazione in posizione. Solo dopo un congruo tempo (10 giorni) tale da consentire il totale consolidamento del cemento, si possono bloccare i tiranti. Dopo il bloccaggio definitivo dei tiranti controllare nuovamente il livellamento che può essere riferito al fasciame esterno.

Un livellamento non corretto dell'idroestrattore può causare vibrazioni pericolose durante il funzionamento.

I tiranti di fondazione con relativi dadi e rondelli sono in dotazione alla macchina; si trovano imballati dentro il cestello.

05.2 – SCARICO ACQUA

Lo scarico dell'acqua dall'idroestrattore può essere collegato, se previsto, al pozzetto di scarico della fondazione con un tubo di diametro non inferiore al collettore di scarico della macchina.

Se non è predisposto il pozzetto di scarico nella fondazione occorre assicurarsi che il punto di scarico sia ad un livello più basso del collettore di scarico dell'idroestrattore.

05.3 – COLLEGAMENTI ELETTRICI

I collegamenti elettrici devono essere effettuati unicamente collegando i cavi di alimentazione più la terra alla morsettiera, alloggiata alla scatola di comando, punti indicati **R S T** .

La sezione dei cavi deve essere ampiamente dimensionata rispetto alla potenza installata e alla lunghezza del cavo di alimentazione. Tutti i collegamenti elettrici sono indicati nello schema nello schema elettrico allegato a questo manuale. Tutti i segnali di servizio sono a bassa tensione di sicurezza: 24 Volts . La macchina deve essere alimentata con corrente elettrica trifase a 380/400-440 volts e frequenza 50-60 hertz. La potenza installata: 1,1 Kw.

Dopo aver effettuato le operazioni di cui ai punti 05.1; 05.2; 05.3 l'installazione è completata.

PROCEDURA DI AVVIAMENTO

Dopo aver effettuato l'installazione dell'idroestrattore come indicato ai punti 05.1; 05.2; 05.3 si devono eseguire operazioni prima di procedere all'avviamento della macchina.

06.1 - DARE ENERGIA

Dare energia al pannello di comando agendo sull'interruttore generale: ruotare l'interruttore generale nella posizione "T".

06.2 - CONTROLLO SENSO DI ROTAZIONE

E' importante controllare il senso di rotazione del cestello, che deve essere quello indicato dalla freccia disegnata sull'adesivo posto sul coperchio oblò (senso orario).

Nel caso che il senso di rotazione non fosse orario, invertire le fasi elettriche di alimentazione del motore.

Dopo aver effettuato le operazioni di cui ai punti 06.1; 06.2; 06.3 la macchina è pronta per operare.

ISTRUZIONI PER L'USO

Non sono previsti requisiti particolari per il personale abilitato alla funzione di operatore.

07.1 - OPERAZIONE NORMALE

Il ciclo normale dell'idroestrattore si effettua nel seguente modo:

- 1) Impostare il tempo di centrifugazione sul temporizzatore posto sulla scatola di comando (vedi Tav. IV); il tempo di centrifugazione è calcolato dall'avviamento all'inizio frenatura.
- 2) Aprire il coperchio, caricare la macchina come indicato al punto 07.3, chiudere il coperchio.
- 3) Premere il pulsante "MARCIA": la macchina automaticamente inizierà a ruotare, trascorso il tempo di centrifugazione impostato eseguirà la frenatura, solo quando il cestello sarà perfettamente fermo sarà possibile aprire il coperchio per scaricare l'idroestrattore ed iniziare un altro ciclo.

07.2 - ARRESTO MACCHINA

L'idroestrattore può essere fermato in qualunque momento del ciclo operativo attivando il pulsante "ARRESTO/EMERGENZA" posto sulla scatola di comando (vedi Tav.IV).

Allo stesso modo, qualora si dovessero verificare situazioni pericolose (vibrazioni eccessive, rumori anomali ecc.) per le quali è necessario fermare la macchina attivare il pulsante "ARRESTO/EMERGENZA".


07.3 – CARICAMENTO MACCHINA

Per eliminare i rischi connessi al funzionamento dell'idroestrattore con carico sbilanciato occorre prestare la massima attenzione nel caricamento del cestello. Il prodotto che deve essere sottoposto a centrifugazione *deve essere distribuito il più uniformemente possibile all'interno del cestello.* E' buona regola sistemare i materiali più pesanti sul fondo.

E' necessario presenziare la macchina nella fase di avviamento fino al raggiungimento del regime, per controllare il regolare funzionamento.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA FUNZIONAMENTO E CONTROLLO

08.1 - DISPOSITIVO DI SICUREZZA APERTURA COPERCHIO - Tav. VIII



L'idroestrattore è dotato di un dispositivo elettromeccanico atto ad impedire:

- 1) L'apertura del coperchio con macchina in rotazione;
- 2) La rotazione della macchina con coperchio anche parzialmente aperto;
- 3) L'avviamento della macchina con coperchio anche parzialmente aperto;
- 4) L'apertura del coperchio con mancanza di energia elettrica,
- 1. Non è possibile aprire il coperchio con cestello in rotazione, perché in questa fase il sensore magnetico di prossimità "ALBERO FERMO" (Tav. II part.7), collegato al relè controllo giri posto all'interno del quadro elettrico, rileva la rotazione dell'albero motore e comanda il bloccaggio del dispositivo elettromeccanico, il quale trattiene meccanicamente l'appendice solidale al coperchio.

Il sensore magnetico "ALBERO FERMO" rileva il passaggio di un elemento metallico posto sull'albero motore. Solo se l'albero del motore è fermo (assenza di passaggio dell'elemento metallico), il relè controllo giri eccita l'elettromagnete del dispositivo elettromeccanico il quale permette l'apertura del coperchio.

2. Non è possibile la rotazione del cestello con coperchio anche parzialmente aperto, perché l'apertura, anche parziale, del coperchio provoca la fuoriuscita dell'appendice (solidale al coperchio) dal dispositivo elettromeccanico con conseguente apertura dei contatti elettrici che comandano arresto dell'idroestrattore.

- 3. Non è possibile avviare l'idroestrattore con coperchio anche parzialmente aperto, perché in questa condizione l'appendice solidale al coperchio non consente la chiusura dei contatti elettrici del dispositivo elettromeccanico con conseguente impossibilità di avviare la macchina.
- **4.** Non è possibile aprire il coperchio con mancanza di energia elettrica, perché in questo caso, l'elettromagnete del dispositivo elettromeccanico non essendo alimentato trattiene l'appendice solidale al coperchio impedendone l'apertura.

Se la macchina non deve operare è consigliabile togliere energia.

E' necessario controllare periodicamente, almeno una volta ogni trenta giorni, l'integrità e il funzionamento del dispositivo apertura coperchio, simulando le condizioni di intervento.

MANUTENZIONE

09.1 - LUBRIFICAZIONE

- Cuscinetti dell'albero motore: sono lubrificati a vita; controllare l'efficienza delle tenute ogni 3000 ore di funzionamento.
- Cerniere del coperchio: lubrificare con grasso.

09.2 - AMMORTIZZATORI

• E' prevista la sostituzione degli ammortizzatori di gomma ogni 6000 ore di funzionamento.

09.3 - CUSCINETTI

E' previsto un controllo dei cuscinetti ogni 3000 ore di funzionamento. Per effettuare tale
controllo disinserire il quadro elettrico, aprire il coperchio far ruotare manualmente il cestello;
se si rilevano rumori o vibrazioni anomale verosimilmente i cuscinetti del motore dovranno
essere sostituiti.

RIEPILOGO DATI MACCHINA

Massimo numero di giri (RPM) 1350 (50Hz) – 1620(60Hz) rpm

Carico massimo centrifugabile 8 Kg


Massa volumica massima centrifugabile 1,3 Kg/dmc

Potenza installata 1,1 Kw

Tensione 380/400 V (50Hz) 440 V (60Hz)

Frequenza 50 Hz
Tempo avviamento 25 sec
Tempo frenatura 25 sec
Diametro cestello 400 mm
Altezza cestello 300 mm

Peso complessivo 100 Kg ca.



<u>DIMENSIONI DI INGOMBRO</u>




TAVOLA VI

DIMENSIONI DI INGOMBRO COPERCHIO APERTO




TAVOLA VII

INDEX

03	- RECOMMENDED USE - GENERAL DATA
03.2	Recommended use General specification Kinds of risk
04	- TECHNICAL DESCRIPTION OF THE MACHINE
04.1	Structural parts and main components of the machine
04.1. 04.1. 04.1.	1 Shell plating 2 Shell bottom 3 Base 4 Drum 5 Cover
04.2	Units
04.2. 04.2.	1 Transmission 2 Device for resetting the driving shaft while the machine is in motion 3 Control box 4 Brake
04.3	Noise
05	- INSTALLATION

01 - SUMMARY OF THE MACHINE MARKINGS

02 - HOW TO USE THE MAINTENANCE MANUAL

06 - SWITCHING ON PROCEDURE

06.1 Turning on

05.2 Water outlet

06.2 Control of the rotating direction

05.1 Unpacking and levelling

05.3 Electrical connections

07 - DIRECTIONS FOR USE

- 07.1 Normal operation
- 07.2 Machine stopping
- 07.3 Machine loading

08 - SECURITY DEVICES: OPERATION AND CONTROL

08.1 Safety device for the cover opening

09 - MAINTENANCE

- 09.1 Lubrication
- 09.2 Oscillation absorbers
- 09.3 Bearings

10 - SUMMARY OF THE MACHINE DATA

DRAWINGS

Electrical diagram

01 - SUMMARY OF THE MACHINE

• BRAND - LOGO - COMPANY:

M.S.L. MECCANICA S.r.l.

Via Forrenera, 2 51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

• MANUFACTURER: M.S.L. Meccanica S.r.l.

• EEC MARKING: MARKING



•	MACHINE:	CENTRIF	UGAL H	IYDRO-EX	KTRACTOR
---	----------	---------	--------	----------	----------

• MODELLO: **ZP/400**

YEAR OF CONSTRUCTION: _______

• RPM: **1450**

• MAXIMUM CENTRIFUGABLE WET LOAD: 8 Kg

• DRUM DIAMETRE: 400 mm

• INSTALLED POWER: 1,1 KW

02 - HOW TO USE THE MAINTENANCE MANUAL

This tecnical manual has been issued for the operators in charge of the use, installation, maintenance and failure repairs.

It is necessary to read the specific sections very carefully, in order to use, install, and carry out the maintenance and failure repairs of the hydro-extractor under the best safety conditions.

The manufacturer reserves the right to update the manual without a "retrofit" obligation.

The manufacturer has no responsibility if:

- ⇒ the loading of the machine is not carried out according to the directions in this manual;
- ⇒ the direction for the installation are not followed;
- ⇒ the maintenance is not carried out according to the directions in this manual;
- ⇒ the safety devices that prevent the machine from rotating when the cover is partially or totally opened are not used or checked at the suggested intervals;
- ⇒ non authorized modifications or operations are carried out;
- ⇒ materials thicker than recommeded are centrifuged;
- ⇒ volumes greater than the ones shown on the plate are centrifuged.

03 - RECOMMENDED USE - GENERAL DATA

03.1 RECOMMENDED USE

The centrifugal hydro-extractor ZP 400 is mainly used to dewater linen, products of the textile industry or other products, provided that their volume does not exceed 1.3 Kg/dm³. The maximum load which can be dewatered at the maximum number of revolutions is: 8 Kg, wet, at 1450 rev/min (50Hz) – 1740 (60Hz).

03.2 GENERAL SPECIFICATIONS

The centrifugal hydro-extractor ZP 400 is oscillating. In this type of machine the oscillations of the drum which are due to the centrifugal force produced by a possible unbalanced load are reduced by a device that resets the driving shaft while the machine is in motion, owing to the reaction of the elastic rings.

03.3 KINDS OF RISK


All risks related to the use of the hydro-extractor are mainly due to the rotation of the machine with its cover even partially open:

- ⇒ Operating the cover while the machine is in motion
- ⇒ accidental, even partial opening, of the cover while the machine is in motion
- ⇒ switching on the machine with the cover even partially open.

Other risks can be caused by use with an unbalanced load.

A load which is excessively unbalanced may cause such a centrifugal force on the drum that the driving shaft and the resetting device are irregularly stressed.

04 - TECHNICAL DESCRIPTION OF THE MACHINE



04.1 STRUCTURAL PARTS AND MAIN COMPONENTS OF THE MACHINE – Table I

04.1.1 SHELL PLATING

The shell plating has the double function of protecting the drum and containing the centrifuged liquid, is built in sheet of stainless steel and is connected to the bottom with 6

M6 screws.

04.1.2 SHELL BOTTOM

The shell bottom will collect the centrifuged liquid and convey it towards the outside through a draining pipe which is connected to an oval receiving tank located undernearth the drum.

04.1.3 BASE

The base is built in a strong cast iron fusion. It houses the device for resetting the driving shaft while the machine is in motion and enables you to anchor the machine to the ground. The base is anchored to the foundation by three anchoring bolts duly calculated to withstand strong stress due to a highly unbalanced load.

04.1.4 DRUM

The drum is mainly constituted by two parts: the bottom and the shell.

The bottom, made in a strong cast iron fusion and completely coated with a sheet of stainless steel, houses the conical seat of the coupling with the driving shaft.

The shell is made from a perforated stainless steel sheet and is reinforced by two bands, a higher band and a lower band. The connection between sheel and bottom is to be riveted with nr.8 6 mm diametre nails.


04.1.5 COVER

The machine has the cover which, when it is in use, prevents the material to be centrifuged from escaping from the hydro-extractor and any operation in the drum.

The cover is hinged to the control board, its opening is manual and is regulated by safety device.

04.2 UNITS

04.2.1 TRANSMISSION - Table II



The transmission of the movement from the electrical motor to the drum occurs directly as the drum is directly coupled to the driving shaft of the electrical motor.

The electrical motor is built to measure and its driving shaft (Particular 1) is supported by two bearings: the higher one is a radial rigid ball bearing (Particular 2), the lower one is a cylindrical roll bearing (Particular 3).


Being leakproof, these housings protect the bearings from any seepage due to the action of the seal rings (Particular 6) for containing the lubricating grease, which is eternal.

The electrical motor has a collar (Particular 4) on the back to anchor the device for resetting the driving shaft while the machine is in motion (Particular 5) to the collar itself.

The flexible shaft, made from special steel, is oversized so that it can guarantee

mechanical resistance even under full strain caused by highly unbalanced loads.

04.2.2 DEVICE FOR RESETTING THE DRIVING SHAFT WHILE THE MACHINE IS IN MOTION – Table III




During switching on ,or when in motion, the driving shaft leans to the side describing a conical surface, because of the centrifugal force generated by the unbalanced mass contained in the drum.

As the shaft leans, the motor with its collar (Particular 2), the collar of the resetting device (Particular 3) and the absorber-holding boss (Particular 5) are also leaning. The absorber-holding boss with its ring-tongue presses the two elastic rings (Particular 6) which buckle and cause the reaction that brings the shaft back to its original position, i.e. with the axis perfectly vertical.

The rotation of the boss, due to the couple transmitted by the motor during the starting and braking phases, is prevented by the elements (Particular 4) which are part of the boss itself and engage in the traces of the elastic rings.

The device for resetting the driving shaft is housed in a special part of the base (Particular 1).



The control box is in the machine itself and can control the following operations:

- 1. Starting-up the machine by pushing the knob "MARCIA" (ON). The machine will not start if the cover is even partially open.
- 2. Stopping the machine by pushing the knob "ARRESTO/EMERGENZA" (STOP/EMERGENCY): by pressing this, the machine immediately stops its cycle.
- 3. Setting the centrifuge time on the timer which is placed outside the control box: the timer scale is in minutes (0-30min).
 - The centrifuge time is calculated from the start to the beginning of braking.

4. To set up the time of realese of the cover, acting on the timer that is found within the control panel. The time is set up to 30 second for having the certainty that the drum is firm. A magnetic sensor allows the release of the cover when the tree of the motor is

firm.

Prohibited to set up an inferior time to the 30 second.

On the control board there are two warning lights which, if on, indicate the following:

WHITE LAMP: FEDDING - that the electrical box is being fed.

RED LAMP: CENTRIFUGAL ROTATION - that the machine is functioning.

The control devices are made in such a way as to withstand the strain they undergo during

the functioning and when the machine is switched on.

Logical errors in the controls are not possible because moment by moment the machine

only accepts controls which are in congruence with the operation sequence.

When the electric power is restored after an interruption, the machine continues its cycle

for the remaining time. When the centrifugation time is over, the machine stops and gets

ready for a further cycle, as in a normal cycle.

04.2.4 BRAKE

The machine is braked directly on the electrical motor with a countercurrent system. The

brake feeding is in direct current deriving from a transformer located in the control box.

04.3 NOISE

As far as the emission of air noise is concerned, the value of the continuous sound

pressure emitted by the same model of this machine under normal working conditions

never exceeds 60 dB(A).

05 - INSTALLATION

05.1 UNPACKING AND LEVELLING - Table V - VI - VII

After unpacking the machine, put it in place.

The machine is anchored to the wooden palette to enable the fork-lift to move it.

The capacity of the fork-lift should correspond to the machine weight which is 100 Kg.

After transporting the machine to its installation place, the palette can be removed and the machine can be positioned on the foundation previously prepared in reinforced concrete as indicated in the foundation drawing (see Table V) with the anchoring points of its tension bars in correspondence with the relative wells and its drain in correspondence with the drain built into the foundation.

Regarding the machine dimensions, please refer to Table VI and VII.

After checking that positioning is correct and levelling the hydro-extractor, you can pour liquid concrete into the wells with the foundation tension bars in position.

After waiting long enough to enable final consolidation of the concrete (ten days), the tension bars can be blocked.

After finally blocking the tension bars, check the machine levelling again (referring it to the shell plating).

A non correct levelling of the hydro-extractor may cause dangerous vibration during the operation.

The foundation tension bars with their relative nuts and washers are supplied with the machine; they are packed inside the drum.

05.2 WATER OUTLET

The water outlet can be connected, if planned, to the foundation water pit by a tube with a diametre of at least the same size of the drain collector of the hydro-extractor.

If the water pit is not provided for, make sure that the drain point of the connecting tube is at a lever than the drain collector of the machine.

05.3 ELECTRICAL CONNECTIONS

The electrical connections must only be carried out by connecting the fedding cables and the earth cable to the terminal block housed in the control box, at the points indicated with R S T.

The section of the cables can be over-dimensioned according to the installed power and the length of the feeding cable.

All electric connections are indicated in the electric diagram enclosed in the present manual.

All service signals are at safety low voltage: 24 volts.

The machine must be fed with 380/400-440 volts three-phase current and 50-60 Hz.

The installed power is 1,1 KW.

06 - SWITCHING ON PROCEDURE

After finishing the installation of the machine as indicated at points 05.1, 05.2, 05.3, you have to carry out the following operations before starting the machine.

06.1 TURNING ON

To turn on, operate on the control box by switching the main switch: rotate the main switch to position "T".

06.3 CONTROL OF THE ROTATING DIRECTION

It is important to control the rotating direction of the machine.

In order to control the rotating direction, just push the "MARCIA" (START) knob and then the "ARRESTO" (STOP) knob: once the braking time is over, you can open the cover. The drum, which is not yet completely still, will enable you to verify the right rotating direction, which has to be clockwise.

If the rotating direction is not clockwise, reserve the feeding electtric phase of the motor.

After carrying out the operations under Point 06.1, 06.2, the machine is ready for use.

07 - DIRECTIONS FOR USE

No particular qualification is requested for the operators.

07.1 NORMAL OPERATION

The normal operating cycle of the machine is carried out as follows:

- Set the centrifuge time on the timer housed on the control box (see Table IV); the centrifuge time is calculated from the start to when braking begins
- 2. Lift the cover, load the machine and close the cover again
- 3. Push the "MARCIA" knob: the machine will automatically start rotating and once the set centrifuge time is over it will brake; only when the drum is perfectly still will it be possible to lift the cover to unload the machine and start another cycle.

07.2 MACHINE STOPPING

- The machine can be stopped at any moment of the operative cycle by activating the knob "ARRESTO/EMERGENZA" (STOP/EMERGENCY) placed on the control box (see Table IV).
- If sistuation which can be judged dangerous occur (excessive oscillations, vibrations or abnormal noises), requiring to stop the machine in the shortest possible time, press the knob "ARRESTO/EMERGENZA" (STOP/EMERGENCY) placed on the control box (see Table IV).


07.3 MACHINE LOADING

In order to eliminate the risks connected to the machine functioning with an unbalanced load, you must be very careful during the loading operation, distributing the material into the drum as uniformly as possible. It is a good rule to place the heaviest materials on the bottom.

It is necessary to be present when the machine is working, at least from the switching on

to the steady state, in order to control its regular functioning. If situation which can be
judged dangerous occur (noises, abnormal vibrations) push the stop or emergency knob.

08.1 SAFETY DEVICE FOR THE COVER OPENING - Table VIII



The machine is supplied with an electro-mechanical device to prevent the following:

- 1) Handling the cover while the machine is rotating
- 2) Rotation of the machine with the cover even partially open
- 3) Switching on the machine with the cover even partially open
- 4) Opening the cover during a power black-out.
- 1. It is not possible to open the cover when the machine is rotating because prossimity sensor "ALBERO FERMO" (Table II Particular 7) deactivates the electromagnet. The sensor that keeps the shaft still register the passage of a metal placed on the driving shaft and activates the electromagnet. By releasing its shutter, the electromagnet pushes the security bolt in the trace of the came preventing, therefore, the shaft and the cover from rotating.

Only if the driving shaft is still it is possible to open the cover because there are no passages of the metal element and it is possible to control the sensor that keeps the

shaft still and the electromagnet to release the security bolt.

- 2. The machine cannot rotate when its cover is even partially open because this case the opening causes the rotation of the shaft and the cam that activates the micro-switch that controls the machine stopping.
- 3. It is not possible to start the machine when its cover is even partially open because in this condition the cam would activate the micro-switch that does not allow the machine to start; at the same time, the security bolt cannot get into the trace of the the cam because this is rotated with respect to the condition of closed cover and does not enable the stud to activate the micro-switch that allows the machine to start.
- 4. It is not possible to open the cover when the electrical power is off because in this case the electromagnet releases its shutter, pushing the security bolt into the trace of the cam; the shaft cannot, therefore, rotate, preventing the cover from opening.

While the cover is open, the micro switch deactivates the electromagnet in order to prevent its overheating.

It is necessary to check the integrity and the functioning of the cover opening device by simulating the operantig conditions at intervals, once every thirty days.

09.1 LUBRICATION

A. Bearings of the driving shaft:

they are lubricated for life; check the efficiency of the seals every 3000 hours of functioning.

B. Cover hinges:

lubricate with a grease like ROL OIL LITEX / EP2

Check intervals: 1000 hours

09.2 OSCILLATION ABSORBERS

The substitution of the rubber oscillation absorbers should be carried out every 6000 hours of functioning.

09.3 BEARINGS

The control of the bearings is recommended every 3000 hours of operation.

In order to carry out this control, disconnect the electrical board, lift the cover, manually rotate the drum: if there are noises or abnormal vibrations, substitute the bearings.

11 - SUMMARY OF THE MACHINE DATA

Maximum number of revolution

: 1450(50Hz) – 1740(60Hz) rpm

Maximum centrifugable wet load

: 8 Kg

Maximum centrifugable mass

: 1.3 Kg/dm³

Installed power

: 1.1 KW

Tension

: 380/400 V (50Hz) 440 (60Hz)

Frequency

: 50-60 Hz

Starting-up time

: 25 sec.

Braking time

: 25 sec.

Drum diametre

: 400 mm


Usable drum height

: 300 mm

Total weight

: 100 Kg

FOUNDATION DRAWING



DIMENSIONS




TABLE VI

DIMENSIONS WITH RAISED COVER




TABLE VII